Philips
Reproductor de CD

Reproducción de USB

AZ1837

Disfrutá de tu música vayas donde vayas

con reproducción mediante USB directo

Diseño cómodo que se adapta a tu estilo de vida. Disfrutá de la música desde diferentes fuentes: USB directo, MP3-CD y radio

Disfrutá de toda tu música en cualquier formato

- Disfrutá de tu música MP3/WMA en tus dispositivos USB portátiles
- Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW
- MP3 Link para reproducción de MP3 desde reproductores portátiles
- Sintonizador estéreo FM/MW

Fácil de usar

- CD programable de 20 pistas
- Shuffle/programación/repetición de CDs

PHILIPS
sense and simplicity

AZ1837/55

Destacados

USB directo para música en MP3/WMA

Sólo tenés que conectar el dispositivo en el puerto USB del sistema Hi-Fi de Philips para reproducir música directamente desde el dispositivo. Ahora podés compartir tus mejores momentos con tus familiares y amigos.

Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW

La tecnología de compresión de audio reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digital sin perder calidad. Disfrutá de la música digital en tu reproductor Philips con los formatos de compresión MP3 y WMA, descargá canciones en MP3 y WMA desde sitios autorizados en Internet o transferí tus CDs de audio y creá tus propios archivos de música para escuchar en el reproductor.

MP3 Link para reproducción de MP3 desde reproductores portátiles

MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil directamente. Además de disfrutar de tu música preferida con la calidad de sonido superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo, porque todo lo que tenés que hacer es conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Shuffle/programación/repetición de CDs



La función Shuffle/programación /repetición te evita el aburrimiento de tener que escuchar tu música en el mismo orden una y otra vez. Simplemente cargá tus canciones preferidas en el reproductor, seleccioná uno de los modos «Shuffle» , «Programación» o «Repetición» y escuchá tu música en el orden que prefieras. Disfrutá de una experiencia única y diferente cada vez que uses tu reproductor.

Especificaciones

Reproducción de sonido
- Tipo de bandeja de carga: Superior
- Discos de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Pistas programables: 20
- Modos de reproducción del disco: Avance y retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / siguiente, Repetir reproducción, Reproducción aleatoria
- Modos USB Direct: Retroceder/Avanzar, Anterior/Siguiente, Reproducir programa, Shuffle

Conectividad
- USB: Host USB
- Entrada de línea estéreo de 3,5 mm

Sintonizador/recepción/transmisión
- Bandas del sintonizador: FM, MW
- Antena: Antena FM

Sonido
- Potencia de salida (RMS): 2X1W
- Sistema de sonido: Estéreo
- Diámetro del parlante: 3”
- Control de volumen: giratorio

Parlantes
- Parlantes integrados: 2
- Terminación: Metal
- Tipos de parlante: Parlantes

Comodidad
- Tipo de pantalla: LCD

Accesorios
- Accesorios incluidos: Cable entrada de línea estéreo 3,5 mm, Cable de alimentación de CA, Manual del usuario, Certificado de garantía

Potencia
- Tipo de pila: LR14
- Voltaje de la pila: 1,5 V
- Alimentación: 220 - 240V y 110 - 127V, con selección de voltaje de CA de 50/60Hz
- Cantidad de pilas: 6

Dimensiones
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 371 x 262 x 139 mm
- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 341 x 122 x 236 mm
- Peso: 1,8 kg
- Peso con embalaje incluido: 2,4 kg

Fecha de publicación
2010-07-31

Versión: 1.0.4

12 NC: 8670 000 59557
EAN: 87 12581 52246 9

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com